

Pracovný stôl KETER, 3.360102 – návod na použitie

Bezpečnostné upozornenia:

1. Neukladajte na stôl ťažší náklad ako 453kg. Nenechávajte ťažký náklad na pracovnej ploche po dlhšiu dobu.
2. Nezaťažujte pracovný stôl nesúmerne, môže to spôsobiť prevrátenie stola.
3. Nepoužívajte pracovný stôl ako rebrík alebo plošinu.
4. Neskladujte stôl vonku alebo vo vlhkom prostredí.
5. Vyhnite sa použitiu nadmernej sily pri upínaní s dodanými svorkami.
6. Pred použitím sa uistite, že nohy sú plne otvorené a podpora stola je zaistená vo svojej pracovnej polohe.
7. Pred použitím náradia na pracovnom stole si preštudujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie.
8. Nemontujte a neupínajte náradie na každom povrchu.
9. Pri práci s náradím vždy používajte ochranné okuliare.
10. Rezanie alebo vŕtanie do pracovnej plochy môže oslabiť podpory, poškodiť náradie alebo pracovný stôl.
11. Počas práce s horúcim náradím treba dodržiavať opatrnosť (pištole na horúci vzduch, letovacie lampy, letovacia zliatina...) Môže sa pritom poškodiť pracovná plocha alebo rozkladací mechanizmus stola.
12. Na pracovnom stole sa zakazuje prechovávať horľaviny.

Prosím uchovajte tento návod na použitie pre neskoršie použitie!

Spôsob použitia – rozkladanie pracovného stola (str. 2):

Prenosný pracovný stôl s rozkladacím mechanizmom je úplne skladateľný. Rozkladanie:

1. Pracovný stôl je treba položiť naplocho na podklade.
2. V mieste priehlbín viditeľných na obrázku A chyťte zhora na oboch stranách a otvorte skoby ich potiahnutím. POZOR! Nohy stola sa nesmú vyťahovať, keď sa pracovný stôl nachádza v uzamknutej polohe!
3. Pracovnú plochu je treba počas rozkladania skôb potiahnuť smerom hore. Spôsobí to klesnutie štyroch nožičiek stola a umožní ich zablokovanie v správnej polohe. Vtedy sa tiež rozkladajú bočné steny stola (obrázok B).
4. Bočné diely stola je treba rozkladať prostredníctvom pritlačenia zvonku až do okamihu, keď dosiahnu správnu polohu (obrázok C). POZOR! Je treba sa vyhnúť používaniu stola v nesprávnej polohe. Je potrebné sa uistiť, že všetky štyri nohy a bočné steny sa nachádzajú v správnej polohe.
5. Po nastavení bočných dielov v správnej polohe je potrebné zdvihnúť stredovú vzperu za držiak, kým sa nenastaví v správnej polohe ako je znázornené v obrázku D, o čom bude svedčiť počuteľné kliknutie.
6. Keď sa stredová vzpera nastaví v správnej polohe, bude viditeľné zaistovacie tlačidlo, ako je to znázornené na obrázku E. POZOR! Existuje nebezpečenstvo nesprávneho používania. Je treba sa uistiť, či je stredová vzpera nastavená v správnej polohe.

Spôsob použitia – skladanie pracovného stola (str.3):

1. Treba zložiť stredovú vzperu a stlačiť bočné vzpery za účelom odblokovania (obrázok F)
2. Prostredníctvom zárezu v pracovnej ploche je treba chytiť dolnú plošinu pracovného stola. Dolnú časť je treba potiahnuť smerom hore, tak aby bolo možné zložiť nožičky stola (obrázok G).
3. Pracovný stôl je treba položiť na podklade, ako je to znázornené na obrázku H.
4. Keď bude pracovný stôl položený na podklade, je treba pritlačiť pracovnú plochu až k dosiahnutiu úplne uzatvorenej polohy, ako je to znázornené na obrázku I.

Regulačné svorky (str.4):

Dve regulačné svorky je možné nastaviť súčasne vodorovne a tiež zvisle. Dlhé drážky v pracovnej ploche umožňujú pripevnenie svoriek v stabilnej vodorovnej polohe. Kratšie drážky umožňujú použitie svoriek vo zvislej polohe (obrázok J). Obrázky J1 až J6 znázorňujú, ako môžu byť obe svorky používané súčasne vo vodorovných a zvislých nastaveniach.

- J1 – Za účelom rozšírenia otvoru medzi čelustami svoriek je treba stlačiť páku svorky a presunúť čeluste ako je to znázornené na obrázku. Čelusť pripevnená k svorke môže byť posúvaná rovnakým spôsobom alebo tiež prostredníctvom stlačenia a povolenia prednej svorky.
- J2 - Zhodne s obrázkom je treba umiestniť okrúhly diel na konci drážky čelustí v otvore na to určenom v hlavnej priehlbine pracovnej plochy.
- J3 - Za účelom pripevnenia čelustí v zvislej polohe je treba stlačiť stredový držiak a zaviesť okrúhle výčnievajúce nosy do príslušných otvorov v pracovnej ploche (za otvory o ktorých je reč v J2).
- J4 - Keď sa čeluste úplne nachádzajú v zvislej polohe, je treba ich zacvaknúť prostredníctvom predného držiaku (za účelom otvorenia je treba stlačiť držiak a potiahnuť svorky smerom hore).
- J5 - Svorkovú páku je treba odtiahnuť a presunúť ju do opačnej polohy k dielu naťahovadla. Stlačte predný držiak na doraz.
- J6 - Čeluste je treba posúvať ako je to znázornené na obrázku až do polohy zvislého natiahnutia prostredníctvom zárezov v pracovnej doske.

Doprava:

Pracovný stôl je treba prenášať ako je to znázornené na obrázku K držaním za praktický držiak.

Údržba:

Pre čistenie náradia je treba používať jemný roztok mydla a vlhkú handričku. Dávajte pozor aby sa kvapalina nedostala dovnútra náradia, náradie sa zakazuje v celku ponárať vo vode.

Dovozca:

REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce