

Návod na použitie

Varič na PB liatinový štvorec Powerfire4S, kód 8054

Dôležité: Pre vašu bezpečnosť: Prečítajte si pozorne tieto pokyny, aby ste sa zoznámili so spotrebičom pred pripojením k plynovej fľaši. Uchovajte si tieto pokyny pre ďalšie použitie.

Upozornenie: Pri použití tohto zariadenia môže dôjsť ku vzniku oxidu uhličitého, akumulácia ktorého môže byť nebezpečná. Výrobok musí byť preto použitý iba vonku alebo v dobre vetranom prostredí na zabezpečenie riadneho prívodu vzduchu pre spaľovanie aby sa zabránilo vzniku zmesi obsahujúcej nespálené palivo. Za žiadnych okolností sa spotrebič nesmie používať vo vnútorných priestoroch.

Technické informácie:

Varič

Kategória plynu:	GB I3+, I3B/P (EN 497)
Pracovný tlak:	29/37mbar
Výkon:	5,8kW
Priemer vstrekovača:	1,2mm
Spotreba:	422g/hod.
Nominálny výkon:	2,7kW

Pokyny pre montáž a inštaláciu spotrebiča:

Nasledujúce kroky musia byť vykonané na dobre vetranom mieste ďaleko od otvoreného ohňa alebo horľavých materiálov.

1. Sporák musí byť pripojený k plynovej fľaši pomocou gumovej hadice pre LPG v súlade s predpismi krajiny, v ktorej varič bude použitý.
2. Hadica nesmie byť dlhšia ako 1,5m a mala by byť v súlade s platnou legislatívou v krajine použitia a mala by byť vymenená po 4 rokoch používania.
3. Vždy používate nízkotlakový regulátor na spojenie sporáku s fľašou. Tento regulátor musí byť s normalizovanou pevnou kalibráciou 30kPa pre bután a 37mbar pre propán.
4. Kovové hadicové spony vhodné na plyn musia byť použité na zabezpečenie hadice na sporáku a na regulátore.
5. Hadica nesmie byť skrútená, teda plynová fľaša musí byť uložená v správnej polohe vzhľadom k sporáku.
6. Varič umiestnite na zem alebo na podlahu, ale nikdy nie na drevo, plast alebo iné materiály, ktoré sú ovplyvniteľné teplom.

POZOR!

- Na kontrolu úniku plynu nikdy nepoužívajte plamene. Vždy používajte špeciálny sprej.
- Nikdy nepoužívajte gumové hadice, ktoré nie sú pevne spojené so spotrebičom s odporúčanými sponami.
- Hadica musí byť vymenená pred dátumom expirácie.
- Nepoužívajte spotrebič, ktorý má netesnosti, poškodenie alebo poruchu.
- Upozornenie: Varič môže byť veľmi horúci. Vždy používajte rukavice.

Prevádzka:

- Umiestnite varič na pevný a rovný povrch.
- Umiestnite varič ďaleko od horľavých kvapalín a v každom prípade ďaleko od objektov, ktoré sú ovplyvniteľné teplom.
- Skontrolujte, či sú ventily na variči zatvorené.
- Úplne otvorte ventil plynovej fľaše.
- Stlačte ventil horáka a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek na maximálnu hodnotu.
- Zápalkou zapáľte plameň na horáku.
- Nastavte požadovaný plameň pootočením ventila horáka.
- Nepresúvajte varič so zapáleným horákom.

Po použití:

- Zatvorte ventil na variči.
- Zatvorte ventil na plynovej fľaši.
- Počkajte, kým varič vychladne.

Výmena plynovej fľaše:

- Fľaše na stlačený plyn sa musí vymieňať vonku a v každom prípade ďaleko od ohňa a horľavých látok.
- Skontrolujte, či sú ventily na variči aj fľaši dokonale zatvorené.
- Odskrutkujte regulátor tlaku z ventila fľaše.
- Pred opätovným priskrutkovaním regulátora na vymenenú fľašu skontrolujte, či je prítomné tesnenie regulátora a či nie je poškodené.
- Utiahnite maticu regulátora tlaku správne na závit ventila fľaše.

Pokyny na správne používanie:

- Skontrolujte, či všetky objekty sú umiestnené minimálne 100cm od variča vo všetkých smeroch.
- Nedopustíte, aby domáce zvieratá sa voľne pohybovali v blízkosti variča.
- Nikdy nenechávajte zapálený varič bez dozoru.
- Nikdy nedovoľte deťom priblížiť sa k variču.
- V prípade poruchy a pri zápachu plynu nikdy nekontrolujte varič sami, ale odneste ho do servisu. V každom prípade ihneď uzavrite prívod plynu na fľaši.
- Pozor: Prístupné časti môžu byť veľmi horúce. Zariadenie udržiajte mimo dosahu detí.
- V prípade čiastočného alebo úplného upchatia difúzora, okamžite ukončíte používanie variča, uzatvorte všetky ventily a odneste ho do servisu.
- Pre príslušný varič je odporúčaný maximálny priemer panvice 50cm.

Zneužitie alebo použitie iným spôsobom, ako v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode má za následok zbavenie výrobcu akejkoľvek zodpovednosti za škody na majetku alebo zdraví osôb a zvierat. Na tento produkt je záruka po dobu dvoch rokov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje len za predpokladu, že s výrobkom nebolo manipulované, nebol poškodený alebo nespadol a ako dôkaz dátumu predaja k výrobku je pridané potvrdenie o zaplatení.

Dodáva: Rebiop, s.r.o., SNP 55/2298, 95301 Zlaté Moravce