



Meno:	Regulator
Distributor:	Providus
Typ:	Mondial
Výstuný tlak:	20mbar – 60 mbar (regulovateľný)
Výkon:	1kg/h propan
Prípojka:	W21,8 x 1/14“ ľavý závit
Outlet:	8mm tryska
Číslo:	H 01 048 1000

Návod

Na hadicu nasuňte dva zaisťovacie krúžky (Eska páska) a jeden koniec hadice nasuňte na hadicový nástavec regulátora a druhý na hadicový nástavec na spotrebiči. Oba konce pevne zaistíte zaisťovacími krúžkami.

Skúška tesnosti

Po napojení fľaše alebo prípadnej oprave skontrolujte tesnosť všetkých spojení. A to použitím penotvorného roztoku (napr. mydlovej vody). Prípadné bublinky vznikajúce na kontrolovanom spoji označujú únik plynu.

NIKDY NEPOUŽÍVAJTE NA SKÚŠKU TESNOSTI PLAMEŇ.

Únik plynu

Ak zacítite typický zápach plynu, alebo ak máte podozrenie, že uniká plyn, ihneď uzavrite ventil fľaše. Skontrolujte, či sa v blízkosti nevyskytujú zápalné zdroje, resp. otvorený oheň.

Najprv sa snažte čuchom zistiť miesto úniku plynu.

Ak týmto spôsobom nezistíte únik plynu, urobte kontrolu tesnosti penotvorným roztokom (napr. mydlovou vodou). Na mieste úniku sa budú tvoriť bubliny.

Pokiaľ nie je únik v spoji, ventil fľaše - matica regulátora resp. hadica - spotrebič, odstránenie úniku zverte oprávnenej servisnej organizácii.

