

SK

Brúska vibračná PT4136

150W



Art.: 914615



Fig A

1. POUŽITIE

Táto vibračná brúska funguje len pri brúsení nasucho a brúsnym papierom vhodnej zrnitosti. Je vhodná na práce uvedené ďalej. Povrchové brúsenie drevených, kovových a tmelovaných povrchov. Odstraňovanie vrstiev starého náteru, brúsenie medzi fázami spracovania, odstraňovanie hrdze. Stroje, nástroje a príslušenstvo nepoužívajte na iné aplikácie (pozri návod) a na iné práce, na ktoré nie sú určené. Všetky ostatné spôsoby a druhy použitia sú výslovne zakázané. Nevhodné pre profesionálne použitie.



VÝSTRAHA! Pred použitím náradia a pre vašu vlastnú bezpečnosť si pozorne prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Tento návod je súčasťou výbavy elektrického náradia aj v prípade zapožičania (predaja) inému pracovníkovi.

2. POPIS (OBR. FIG A)

1. Vypínač
2. Otvory na vetranie
3. Kábel
4. Pripojenie na odsávanie prachu
5. Sponky na papier
6. Základná doska
7. Brúsny papier

3 ZOZNAM OBSAHU BALENIA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Odstráňte ochranné prepravné vložky z produktu a obalu (ak existujú).
- Skontrolujte, či sú všetky diely súčasťou balenia.
- Uistite sa, že zariadenie, napájací kábel, zástrčka kábla a ďalšie vybavenie neboli počas prepravy poškodené.
- Obalový materiál uschovajte do konca záručnej doby. Potom ho riadne zlikvidujte.



Upozornenie: Obalový materiál nie je určený na hru! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Hrozí nebezpečenstvo udusení!

1. Brúska s brúsnym papierom
2. Návod na použitie
3. Brúsny papier
4. Adaptér na odsávanie prachu

Ak diely chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte svojho predajcu.

4. SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sú použité nasledujúce symboly:

	Označuje riziko osobného zranenia, smrti alebo poškodenia náradia, ak sa nebudú dodržiavať pokyny v tomto návode.		Pred použitím si prečítajte príručku (návod).
	V súlade so základnými platnými bezpečnostnými normami európskych smerníc		Stroj triedy II – Dvojitá izolácia – Nevyžaduje sa žiadna uzemňovacia zástrčka.
	Používajte ochranu očí.		Používajte ochranu sluchu.
	V prašnom prostredí noste masku.		

5. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Nedodržanie ktoréhokoľvek z pokynov a varovaní môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie. Uschovajte si všetky upozornenia a pokyny pre budúce použitie. Pojem "elektrické náradie" v upozorneniach sa vzťahuje na všetky nástroje s napájaním zo siete (s pripojovacím káblom) alebo s akumulátorom (bez pripájacieho kábla).

5.1 Pracovisko

- Udržujte pracovisko čisté a dobre osvetlené. Neupravené a tmavé pracoviská vedú k nehodám.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušnom prostredí, napríklad v tesnej blízkosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Poháňané náradie pri svojej činnosti vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia držte deti a okolostojace mimo pracovného priestoru. Rozptyľovanie pri práci môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

5.2 Elektrická bezpečnosť



Vždy skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.

- Zástrčka elektrického náradia musí zodpovedať zásuvke. Nikdy zástrčku žiadnym spôsobom neupravujte. Na napájanie uzemneného elektrického náradia nepoužívajte zástrčky adaptéra. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky znížia riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Zabráňte fyzickému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Riziko úrazu elektrickým prúdom sa zvyšuje, keď je vaše telo v kontakte s uzemneným povrchom alebo so zemou.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti. Vniknutie vlhkosti do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- S pripojovacím káblom zaobchádzajte opatrne. Pri odpájaní elektrického náradia zo zásuvky nikdy neťahajte za kábel ani ho nepoužívajte na prenášanie, alebo ťahanie. Kábel uchovávajte mimo zdrojov tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené a rozdrvené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak používate elektrické náradie vonku, použite predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Týmto spôsobom znížite riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa nedá vyhnúť používaniu elektrického náradia na vlhkých miestach, použite zdroj napájania, ktorý je chránený prúdovým chráničom (RCD). Používanie RCD zníži riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte opatrní a sústreďte sa na prácu, ktorú robíte, správajte sa rozumne. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj malá chvíľka nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnym zraneniam.
- Používajte ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné vybavenie, ako je protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, prilba alebo chrániče sluchu, môžu pri správnom používaní znížiť riziko zranenia.
- Zabráňte neúmyselnému spusteniu náradia. Pred pripojením náradia k zdroju napájania sa uistite, že je hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo zapájanie zariadenia do elektrickej zásuvky, keď je vypínač zapnutý, môže spôsobiť nehodu.
- Pred zapnutím napájania odstráňte z náradia všetky nastavovacie alebo uťahovacie kľúče. Momentový kľúč alebo kľúč ponechaný pripojený k rotujúcej časti nástroja môže spôsobiť zranenie.
- Nenakláňajte sa príliš ďaleko. V stojte vždy udržiavajte stabilný postoj. Zachováte si tak lepšiu kontrolu nad nástrojom v nepredvídaných situáciách.
- Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Udržujte vlasy, odev a rukavice mimo rotujúcich častí. Pohyblivé časti môžu zachytiť voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy.
- Ak majú prístroje prípojky na odsávanie a zachytávanie prachu, uistite sa, že ste ich pripojili a používali vhodným spôsobom. Používanie týchto zariadení zníži nebezpečenstvo prachu.

5.4 Používanie a údržba elektrického náradia

- Nepreťažujte elektrické náradie. Použite správny nástroj na konkrétny účel. So správnym elektrickým náradím zvládnete prácu lepšie a bezpečnejšie a očakávanou rýchlosťou.
- Nepoužívajte náradie, ak ho nemôžete zapnúť alebo vypnúť vypínačom. Elektrické náradie, ktoré má poškodený vypínač, je nebezpečné a je potrebné ho opraviť.
- Pred nastavovaním, výmenou brúsneho papiera alebo uskladnením elektrického náradia vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Takéto bezpečnostné opatrenia znižujú riziko neúmyselného spustenia elektrického náradia.
- Nepoužívané elektrické náradie skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby ho používali osoby, ktoré zariadenie nepoznajú alebo nie sú oboznámené s týmito pokynmi. Elektrické náradie je v rukách neškolených používateľov nebezpečné.
- Údržba elektrického náradia. Skontrolujte uvoľnené alebo zaseknuté pohyblivé časti náradia, zlomené časti alebo iné stavy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnú prevádzku elektrického náradia. Ak dôjde k poškodeniu, pred použitím náradia ho opravte. Veľa nehôd je spôsobených zle udržiavaným elektrickým náradím.
- Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správnu údržbou rezného nástroja, ktorého rezné hrany by mali byť ostré, sa zníži pravdepodobnosť zaseknutia a bude jednoduchšie spravovať takýto nástroj.
- Elektrické náradie, prípojky, nástavce a podobne používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, ktorý je vhodný pre každý typ elektrického náradia, berúc do úvahy pracovné podmienky a vykonávanú prácu. Používanie elektrického náradia na činnosti, na ktoré nie je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

5.5 Servis

• Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému odborníkovi, ktorý bude používať iba štandardné náhradné diely. Náradie si tak zachová svoje vlastnosti podľa bezpečnostných noriem.

6. ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ RADY PRE BRÚSKY

- Pri práci s pásovou brúskou vždy noste ochranné okuliare a protiprachovú masku.
- Výrobok vždy utiahnite svorkami alebo iným spôsobom, aby nevyklzol.
- Udržujte otvory na základnej doske čisté a bez prachu.
- Počas prevádzky pripojte vysávač k nainštalovanému adaptéru.
- Venujte zvláštnu pozornosť brúseniu farby na báze olova:
 - Všetky osoby vstupujúce do pracovného priestoru musia nosiť špeciálne vyrobenú masku na ochranu proti prachu a vyparovaniu farby na báze olova.
 - Deti a tehotné ženy nesmú vstupovať do pracovného priestoru.
 - V pracovnom priestore nejedzte, nepite ani nefajčite.
- Nenechávajte náradie v prevádzke. Náradie používajte iba vtedy, keď ho držíte v ruke.
- Počas brúsenia pásovou brúskou dostatočne vetrajte pracovný priestor.
- Pred použitím sa uistite, že papier nie je prasknutý alebo zlomený. Praskliny alebo zlomy môžu spôsobiť zranenie osôb.

11. SERVISNÉ ODDelenIE

- Poškodené spínače musí vymeniť naše popredajné servisné oddelenie.
- Ak je poškodený pripojovací kábel (alebo sieťová zástrčka), musí byť nahradený príslušným pripojovacím káblom, ktorý je k dispozícii v našom servisnom oddelení. Výmena pripojovacieho kábla môže vykonať len nášim servisným oddelením (viď poslednú stranu), alebo kvalifikovanou osobou (kvalifikovaným elektrikárom).

7. POUŽÍVANIE



Nebrúste povrchy omietky, (**UPOZORNENIE:** V tomto prípade nebude platná záruka) môže dôjsť k zaneseniu motora (kefy, guľôčkové ložiská,...).

7.1 Zapnutie/vypnutie

- Ak chcete stroj zapnúť, stlačte hlavný vypínač.
- Uvoľnením hlavného vypínača vypnete stroj.
- Ak chcete zariadenie zapnúť v nepretržitej prevádzke, podržte vypínač úplne stlačený a súčasne stlačte tlačidlo zámku. Neskôr vypínač opäť uvoľnite.
- Ak chcete vypnúť nepretržitú prevádzku, znova stlačte vypínač.

7.2 Umiestnenie brúsneho papiera

- Otvorte spony na papier.
- Vezmite brúsny papier požadovanej zrnitosti a položte ho na brúsny tanier.
- Skontrolujte, či sa perforácia na papieri zhoduje s perforáciou na brúsnom tanieri.
- Prehnite brúsny papier na oboch stranách okolo okrajov brúsneho taniera.
- Zatvorte sponky jednu po druhej.
- Uistite sa, že konce brúsneho papiera sú utiahnuté.
- Brúsny papier musí byť pevne umiestnený na brúsnom tanieri a nesmie sa uvoľniť.

7.3 Zber prachu

- Pre lepšie odsávanie prachu z povrchu, na ktorom sa pracuje, môžete brúsku pripojiť k bežnému domácejmu vysávaču.
- Naskrutkujte otvor na sacej rúrke vysávača na prípojku.
- Prvok na pripojenie vysávača sa dodáva spolu so zariadením.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Príkon: 135W
Menovité napätie: 230-240V/50Hz
Brúsna plocha: 90x 187mm
Voľnobežné otáčky: 11000ot./min

9. HLUK

Hodnoty emitovaného hluku boli namerané v súlade s príslušnou normou. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA: 84 dB(A)

Hladina akustického výkonu LwA: 95 dB(A)



POZOR! Keď je akustický tlak vyšší ako 85 dB(A), noste osobné chrániče sluchu.

aw (vibrácie): 4m/s² K=1,5m/s²

10. Čistenie a údržba



Pozor! Pred vykonaním akejkoľvek práce na zariadení ho odpojte od elektrickej zásuvky

- Nie je potrebná žiadna špeciálna údržba
- Pre bezpečnú a efektívnu prevádzku udržiavajte vetracie otvory vždy čisté
- Pri akejkoľvek práci na náradí sa uistite, že je vždy vypnuté a odpojené od siete



Nikdy nepoužívajte roztoky (vo vode) ako benzín, alkohol, čpavok a podobne. Môžu poškodiť plastové časti.

11. Životné prostredie



Ak by váš spotrebič po dlhšom používaní potreboval výmenu, nevyhadzujte ho s domácim odpadom, ale zlikvidujte ho ekologicky bezpečným spôsobom. S elektroodpadom, by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Recyklujte ich tam, kde existujú recyklačné prevádzky. Informujte sa na Miestnom úrade alebo u predajcu, kde vám poradia, ako recyklovať.

DOVOZCA: REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298

953 01 ZLATÉ MORAVCE

SLOVAKIA

<https://www.rebiop.sk>

14. VYHLÁSENIE O ZHODE

LIKOS d.o.o., Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb, CROA TIA, vyhlasuje, že,

výrobok: Brúska vibračná PT4136 150W

obchodná značka: Praktik Tools

model: PT4136

je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami platných európskych smerníc na základe uplatňovania európskych harmonizovaných noriem. Akákoľvek neoprávnená úprava prístroja ruší platnosť tohto vyhlásenia.

Európske smernice (vrátane ich prípadných zmien a doplnení do dátumu podpisu):

2011/65/EÚ

2014/30/EÚ

2006/42/ES

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných zmien do dátumu podpisu):

EN60745-1 : 2009

EN60745-2-4 : 2009

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 2015

EN61000-3-2 : 2014

EN61000-3-3 : 2013

Zodpovedná osoba a správca technickej dokumentácie:

Ivica Kovačević