

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY BAZÉNA A FILTRAČNÉHO ZARIADENIA

Bazén a filtračné zariadenie bolo vyrobené z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality zhotovenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a sú považované za nezávadné. Záruka platí na dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uchovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe je požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov. Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR.

Záruka sa vzťahuje na všetky závady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadami materiálu ovplyvňujúce tesnosť a nepriepustnosť bazéna, jeho nafukovacieho prstenca a filtračného zariadenia.

Kupujúci je povinný okamžite po zakúpení bazéna skontrolovať, či nie je porušený transportný obal alebo poškodený bazén vrátane filtrácie či inak znehodnotený a o tejto skutočnosti okamžite informovať predajcu. Kupujúci je povinný bazén vrátane filtrácie okamžite po zakúpení uviesť do prevádzky. Ak vykazuje bazén vrátane filtrácie zjavné vady, ktoré sa prejavujú ihneď po sprevádzkovaní, a pre ktoré zariadenie nemožno užívať, je kupujúci povinný tovar okamžite reklamovať, najneskôr do troch mesiacov od zakúpenia. Pri zistení závady na jednotlivých častiach bazéna (bazén, filtračné zariadenie, schodíky, atď.) reklamuje len vadnú časť. Na reklamácie po tejto lehote sa bude nazeráť takto:

Záruka sa nevzťahuje na: opotrebovanie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, príp. uskladnenia, bežné opotrebovanie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho používania, vady spôsobené chemickým poškodením, vady spôsobené vplyvom živelných síl, vady vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov pre chemickú údržbu bazénovej vody a nevhodných čistiacich pomôcok, prirodzené starnutie a blednutie fólie bazéna v dôsledku používania chemických prostriedkov na ošetrovanie bazénovej vody alebo vplyvom slnečného žiarenia, na deformácie vzniknuté v súvislosti s nestabilným alebo neupraveným podložím, neoprávnený zásah do filtračného zariadenia, alebo jeho poškodenie zanesenou vložkou filtra, upchatie prírodného sitka a škody spôsobené vodou. Výdavky spojené so stratou vody nie sú rovnako predmetom záruky.

**TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE!**

## UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL KARTUŠOVÁ FILTRÁCIA

**KRYSTAL CLEAR™ 604**

**220-240V, 50Hz, 45W, max.teplota vody 35°C**



Obrázok je ilustračný.

**INTEX®**

**REBIOP s.r.o.**  
SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce  
tel./fax:037/6306303

**www.rebiop.sk**

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY:

PRED INŠTALÁCIOU A POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU JE NUTNÉ SI PREČÍTAŤ DÔLEŽITÉ POKYNY A RIADIŤ SA VŠETKÝMI PRAVIDLAMI.

### PREČÍTAJTE SI A DODRŽUJTE VŠETKY PRAVIDLÁ

#### VÝSTRAHA


- PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ZRANENIA ZABRÁŇTE DEŤOM, ABY POUŽÍVALI TENTO VÝROBOK. DETI A NESPÔSOBILÉ OSOBY VŽDY KONTROLUJTE.
- NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NAPÁJACÍ KÁBEL PRIPÁJAJTE IBA DO ZÁSUVKY S UZEMNENÍM ALEBO S PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM. AK NEMÔŽETE OVERIŤ, ČI JE ZÁSUVKA CHRÁNENÁ NIEKTORÝM Z UVEDENÝCH PRVKOV, KONTAKTUJTE SPÔSOBILÉHO ELEKTRIKÁRA, KTORÝ PRÍPADNE NAMONTUJE ZÁSUVKU S MAXIMÁLNOU ZÁŤAŽOU 30 mA. NEPOUŽÍVAJTE PRENOSNÝ PRÚDOVÝ IŠTIČ.
- PRÍVODNÝ KÁBEL NEVSÁDZAJTE DO ZEME. UMIESTNITE HO TAK, ABY NEBOL POŠKODENÝ SEKAČKOU NA TRÁVU, STRIHAČOM ŽIVÝCH PLOTOV ALEBO INÝM ZARIADENÍM.
- PRÍVODNÝ KÁBEL NIE JE MOŽNÉ VYMEŇIŤ, AK DÔJDE K JEHO POŠKODENIU, JE NUTNÉ SPOTREBIČ VYHODIŤ.
- PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEPOUŽÍVAJTE NA ZAISTENIE NAPÁJANIA PREDLŽOVACIE ŠNÚRY, ČASOMERY, ADAPTÉRY, ANI KONVERTORY ZÁSUVIEK. POUŽITE RIADNE UMIESTNENÚ ZÁSUVKU.
- MONTÁŽ A DEMONTÁŽ MÔŽU VYKONÁVAŤ IBA DOSPELÍ.
- NEZAPÁJAJTE ANI NEVYPÍNAJTE FILTRAČNÉ ČERPADLO, KEĎ STOJÍTE VO VODE ALEBO MÁTE MOKRÉ RUKY.
- DETI NESMÚ POUŽÍVAŤ ZARIADENIE ANI ELEKTRICKÉ ŠNÚRY.
- ZARIADENIE NESPÚŠŤAJTE, AK SA VO VODE NACHÁDZAJÚ ĽUDIA.
- PRED ZAČIATKOM NASTAVOVANIA, ČISTENIA, ÚDRŽBY ALEBO DEMONTÁŽE ODPOJTE ČERPADLO OD ZDROJA ELEKTRICKÉHO PRÚDU.
- ČERPADLO JE URČENÉ PRE SKLADOVATEĽNÉ BAZÉNY. NEPOUŽÍVAJTE HO PRI TRVALO MONTOVANÝCH BAZÉNOCH. SKLADOVATEĽNÝM BAZÉNOM SA ROZUMIE BAZÉN, KTORÝ MOŽNO ROZLOŽIŤ NA ČASTI A NESKÔR OPĀŤ ZLOŽIŤ DO PŮVODNEJ PODOBY.
- UDRŽUJTE ČERPADLO V MINIMÁLNEJ VZDIALENOSTI 2 m OD BAZÉNU.
- ZÁSTRČKU ČERPADLA UDRŽUJTE V MINIMÁLNEJ VZDIALENOSTI 3,5 m OD BAZÉNU.
- PO INŠTALÁCII ČERPADLA MUSÍ ZÁSTRČKA ZOSTAŤ PRÍSTUPNÁ.

**NEDODRŽANIE TÝCHTO VAROVANÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ.**

Varovanie, pokyny a pravidlá bezpečnosti pre čerpadlo predstavujú iba niektoré z možných rizík a nebezpečenstva zábavných vodných zariadení. Pri pobyte vo vode sa riadte zdravým rozumom a úsudkom.


### VYČISTENIE ALEBO VÝMENA VLOŽKY FILTRAČNÉHO ČERPADLA

1. Presvedčíte sa, či je filtračné čerpadlo vypnuté a napájací kábel odpojte od prívodu elektrického prúdu.
2. Aby ste zabránili vytekaniu vody z bazénu, odskrutkujte trysku výpuste (10) a mriežku sitka (11) od konektorov na hadici a miesto nich vložte tesniace zátky (klobúčiky).
3. Pohybom proti smeru chodu hodinových ručičiek odstráňte veko (3) a tesniaci krúžok (4). Dajte pozor, aby ste tesniaci krúžok (4) nestratili.
4. Vyberte použitú vložku filtra (5) a vyčistite ju. Filtračnú vložku môžete vyčistiť osprchovaním pomocou záhradnej hadice.
5. Zvážte, či je potrebné vymeniť vložku filtra.
6. Vráťte vložku do puzdra filtra.
7. Namontujte späť tesniaci krúžok (4) a veko (3). Veko (3) dotiahnite iba rukou v smere chodu hodinových ručičiek.
8. Po výmene vložky filtra otvorte odvzdušňovací ventil, odstráňte zátky (klobúčiky), ponechajte čas na odvzdušnenie, potom dotiahnite odvzdušňovací ventil a opäť nasadte trysku výpuste (10) a mriežku sitka (11). Filtračné čerpadlo sa zaplní vodou a môže byť opäť spustené.



### NEPRENOSNÉ UMIESTNENIE FILTRAČNÉHO ČERPADLA

Základňa filtračného čerpadla má vo svojej dolnej časti tri montážne otvory. Niektoré krajiny, hlavne v Európskom spoločenstve, vyžadujú zaistenie filtračného čerpadla do zeme alebo k nejakej základni v neustále vztyčenej polohe. Zmienené tri otvory sú rozmiestnené do tvaru trojuholníka, ktorého dĺžka strán je 145 mm. Otvory majú šírku 7 mm. Filtračné čerpadlo je možné nainštalovať na betónovú alebo drevenú základňu a takto predísť náhodnému prevráteniu. Celková hmotnosť zostavy musí presiahnuť 18 kg. Dolu zobrazený výkres uvádza dve možnosti montáže vo vztyčenej polohe. Európska norma EN 60335-2-41 vyžaduje, aby bol tento výrobok pripevnený k zemi alebo k nejakej základni. Použite 3 skrutky M6 s tromi maticami M6.



### POPIS DIELOV


Pred zostavovaním vášho výrobku venujte prosím niekoľko minút kontrole obsahu a prezrite si všetky časti bazénu.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	

POZN.: Obrázok môže byť ilustračný. Nemusí zobrazovať daný výrobok. Nie je v mierke.

Číslo	Popis	Množstvo	číslo náhradného dielu
1	Odvzdušňovací ventil	1	10460
2	O-krúžok ventile	1	10264
3	Veko	1	10459
4	Tesnenie veka	1	10325
5	Vložka filtra (59900)	1	
6	Tesnenie hadice	2	10134
7	Svorka	4	10122
8	Hadica	2	10339
9	Konektor na hadici	2	11070
10	Tryska výpuste	1	11071
11	Mriežka sitka	1	11071

Pri objednávke súčiastok vždy uvádzajte prosím číslo modelu a čísla súčiastok.



**POZNÁMKA:** Nákresy slúžia iba na ilustráciu. Nemusia zobrazovať daný výrobok. Nie je v mierke.

## POKYNY NA ZOSTAVENIE

Uistite sa, že máte zaistený prívod vody a disponujete potrebnými chemikáliami. Svorku hadice (7) je možné utiahnuť aj pomocou malej mince.

**DÔLEŽITÉ: Toto filtračné čerpadlo sa dodáva s otvoreným odvzdušňovacím ventilom (1), (ktorý podľa potreby otvorte). Odvzdušňovací ventil spätne NEMONTUJTE, pokiaľ nedôjdete k bodu 8 tohto návodu. V opačnom prípade môže v puzdre filtra zostať vzduch, motor pobeží nasucho, začne byť hlučný a pokazí sa.**

1., Najskôr postavte nadzemný bazén. Dodržujte dôkladne návod na montáž.

2., Na dĺžku hadice od bazénu umiestnite filtračné čerpadlo, smerom k spodnému čiernemu ventilu, vyčnievajúcemu zo steny bazénu.

3., Spojené diely (9 a 10) nasadte na vrchný otvor pre pripojenie hadice. Potom na spodný otvor na pripojenie hadice nasadte spojené diely (9 a 11). Hadice (8) sa dajú pripojiť na konektory hadice.

4., K prípojkám hadíc na čerpadle budú napojené dve hadice. Použite svorky hadíc (7) a jednu hadicu (8) pripevnite k spodnej prípojke na bazéne (označenej na bazéne symbolom „+“) a druhú k hornej prípojke hadíc na čerpadle (takisto označenej symbolom „+“).

5., Pripojte druhú hadicu k zvyšnej hornej prípojke na bazéne a spodnej prípojke na pumpe. Uistite sa, že všetky svorky hadíc (7) sú pevne utiahnuté.

6., Rukou dotiahnite veko čerpadla (3) v smere chodu hodinových ručičiek a ubezpečte sa, že je pevne utiahnuté. Na dotiahnutie nepoužívajte žiadne nástroje ako napr.: kliešte.

7., Naplňte bazén vodou tak, aby hladina vody presahovala aspoň 2 až 4 cm nad hornú prípojku. Voda začne automaticky prúdiť do čerpadla.

8., Až keď z otvoru odvzdušňovacieho ventilu začne vytekať voda, zaskrutkujte ventil späť do krytu so závitom. Ventil príliš neťahujte. **POZNÁMKA: Pretože sa puzdro filtra bude plniť vodou, je nutné, aby ste systém odvzdušnili.**

9., Filtračné čerpadlo zapojte do elektrickej zásuvky. Teraz filtračné čerpadlo filtruje vodu.

### UPOZORNENIE!

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. FILTRAČNÚ PUMPU. PRIPOJUJTE IBA DO ZÁSUVKY S UZEMNENÍM ALEBO S PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM. AK NEMÔŽETE OVERIŤ, ČI JE ZÁSUVKA CHRÁNENÁ NIEKTORÝM Z UVEDENÝCH PRVKOV, KONTAKTUJTE SPÔSOBILÉHO ELEKTRIKÁRA, KTORÝ PRÍPADNE NAMONTUJE ZÁSUVKU S MAXIMÁLNOU ZÁŤAŽOU 30mA. NEPOUŽÍVAJTE PRENOSNÝ PRÚDOVÝ ISTIČ.

10., Filtračné čerpadlo nechajte bežať tak dlho, kým nezačne vytekať voda s požadovanou čistotou.

### UPOZORNENIE

Pumpu umiestnite ďalej od bazénu, aby sa po nej deti nemohli vyšplhať do bazéna.

Ak chcete skontrolovať alebo vymeniť vložku filtra, najskôr odpojte čerpadlo od napájania, odskrutkujte trysku výpuste (10) a mriežku sitka (11) z prípojky filtra a tesniace klobúčiky vložte do otvorov konektora skôr, než začnete s výmenou filtra. Po oprave otvorte odvzdušňovací ventil, odstráňte klobúčiky, aby prebytočný vzduch mohol unikať pomocou ventilu. Opäť ventil utiahnite a naskrutkujte trysku výpuste (10) a mriežku sitka (11). Čerpadlo sa opäť zaplní vodou a môže byť znovu spustené.