

Návod na použitie

HORÁK POD KOTOL

Schválené Technical Safety Licensing Authority, adresa: 1081 Budapešť, Koztársaság tér 7, tel. 36 1334 6930 , číslo: 618-01/36000/2000, pre použitie iba v otvorenom priestore a pod neustálym sledovaním, max.5kg fľaša. Nie pre stacionárne použitie, ale pre cestovný ruch. Nie je v rámci existujúceho zákona o zemnom plyne.

Prevádzka

Horák ľavou závitovou maticou priskrutkujte na turistickú fľašu (ľavý závit 19mm; dotiahnite kľúčom).

Umiestnite horák tak, že je pripravený vyhrievať požadovaný predmet.

Stlačte piest, zapáľte zápalku a otvorte ventil fľaše do požadovanej polohy.

Údržba

Horák nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu.

Uistite sa, že voda a nečistoty nemôžu vniknúť do trysiek horáka.

Ak horák nepoužívate, uschovajte ho na suchom a dobre vetranom mieste.

Bezpečnosť

- Ak horák nepoužívate, odpojte plynovú fľašu , pričom ventily musia byť uzatvorené.
- Plynové hadice pravidelne kontrolujte, chybné hadice nepoužívajte!
- Uistite sa, že v okolí sa nenachádzajú horľavé a zápalné materiály.
- Pri používaní horáka v prírode sledujte smer vetra z dôvodu nebezpečenstva založenia požiaru.
- Pri veternom, búrlivom a daždivom počasí nepoužívajte tento horák.
- Ak používate horák a počasie sa mení na daždivé, horák chráňte pred dažďom a vetrom.
- Ak plameň zhasne, zatvorte ventil, počkajte niekoľko minút než sa prúdenie vzduchu obnoví, a znova zapáľte horák.
- Horák vytvára nebezpečenstvo požiaru (alebo požiar) a nebezpečenstvo výbuchu a preto nesmie byť použitý na vykurovanie.
- Horák v prevádzke nenechávajte bez stáleho dozoru.
- V prípade zacítenia plynu, odneste horák mimo uzatvorený priestor a eventuálny únik zistite mydlovou vodou – NIE PLAMEŇOM!
- Obsluha spotrebiča musí byť staršia ako 18 rokov!

Distribútor:

REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce, www.rebiop.sk