

SK

Vrtačka PT3711 710W



Art.: 914320

Všeobecné bezpečnostné pravidlá:

VÝSTRAHA! Pozorne si prečítajte všetky pokyny. Postupujte podľa všetkých nižšie uvedených pokynov, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážneho zranenia/smrti. V nižšie uvedených upozorneniach sa pojem „pracovný stroj“ vzťahuje k pracovnému stroju, ktorý funguje pripojením k elektrickej sieti.

USCHOVAJTE SI TENTO NÁVOD NA POUŽITIE

1) Pracovná plocha

- a) Udržujte čistotu, tmavé priestory osvetlite v potrebnom rozsahu inak môže dôjsť k nehode.
- b) Nepoužívajte stroj na prácu v takej atmosfére, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchy, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo práškov. Stroj pri práci môže spôsobiť iskry, ktoré môžu ľahko zapáliť prach alebo výpary
- c) Pri práci so strojom držte deti a pozorovateľov mimo dosahu. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad strojom.

2) Elektrická bezpečnosť

- a, Zástrčka na zapnutie stroja na prácu by mala byť úplne kompatibilná so zásuvkou. Nikdy žiadnym spôsobom neupravujte sieťovú zástrčku. Na prevádzku uzemnených strojov nepoužívajte žiadne adaptérové zástrčky. Zástrčky bez úpravy znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú potrubia, radiátory, kachle, chladničky atď. Riziko úrazu elektrickým prúdom sa zvyšuje, ak je telo uzemnené.
- c) Nenechávajte stroj pracovať v daždi alebo vo vlhku. Ak sa voda dostane do pracovného stroja, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- d) Kábel nepoužívajte na také veci, na ktoré nie je určený. Nikdy nepoužívajte kábel na ťahanie, prenášanie alebo vyťahovanie stroja zo zásuvky týmto. Udržujte kábel mimo dosahu tepla, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo zamotané káble, zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- e) Ak tento stroj používate na prácu vo voľnom priestore, vždy používajte predlžovací kábel vhodný pre vonkajšie použitie. Použitie vhodného kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f) Ak je nevyhnutné, aby ste náradie používali na mokrom mieste, vždy používajte kábel ktorý je vybavený ističom, prúdovým chráničom (RCD)! Použitie RCD sa znižuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

3) Osobná bezpečnosť

- a) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na to, čo robíte a používajte racionálny úsudok pri manipulácii so strojom pri práci. Nepoužívajte stroj na prácu, ak ste unavení alebo ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov. Dokonca aj jedna chvíľa nepozornosti pri používaní pracovného stroja môže spôsobiť vážne fyzické/osobné zranenia .
- b) Vždy používajte bezpečnostné vybavenie. Vždy len čisté ochranné okuliare. Používajte bezpečnosť vybavenie, ako je protiprachová maska (používaná vo vhodných situáciách). Noste protišmykovú obuv, prilbu prípadne bezpečnostné chrániče sluchu.
- c) Zabráňte náhodnému spusteniu stroja. Pred zapojením sa uistite či je vypínač vo vypnutej polohe. Ak stroj prepravujete do práce s z jedného miesta na druhé tak, že budete mať prst na prepínači alebo je prepínač zariadenia v polohe zapnutý (On), môže to spôsobiť nehodu.
- d) Pred zapnutím stroja odstráňte nastavovací kľúč. Kľúč, ktorý náhodou zostal zapojený s pohyblivou časťou stroja môže spôsobiť zranenie osôb.
- e) Nadmerne sa nenaťahujte. Stojte vždy bezpečne na nohách a dbajte na to udržať rovnováhu. To vám zaručí, že sa v nečakaných situáciách udržíte ovládanie a smerovanie stroja
- f) Vždy sa vhodne oblečte. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Dlhé alebo voľne rozpustené vaše vlasy, voľné šperky, rukavice, odev sa môžu zachytiť do pohyblivých častí.

4) Používanie a údržba stroja pri práci

- a) Nepreťažujte stroj pri práci.
- b) Nepoužívajte stroj, ak vypínač nezapína alebo nevypína stroj. Akýkoľvek pracovný stroj, ktorý sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečný a treba ho opraviť.
- c) Pred začatím akéhokoľvek nastavovania vytiahnite zástrčku zo zásuvky. V prípade nehody znižujú riziko náhodného zapnutia stroja.
- d) Pracovný stroj, ktorý sa nepoužíva, skladujte na takom mieste, kam deti nemôžu a nemôžu sa ich zmocniť osoby, ktoré im nerozumejú. Osoby ktoré si neprečítali tento návod, stroj nesmú používať. Pracovné stroje znamenajú nebezpečenstvo v rukách neškoleného používateľa.
- e) Pri udržiavaní stroja v prevádzke, kontrolujte správne nastavenia, správnu funkciu pohyblivých častí, odlomenie ďalších častí a akúkoľvek inú situáciu, ktorá môže ovplyvniť fungovanie pracovného stroja. Ak je stroj pokazený, nepoužívajte ho. Kvôli nesprávnej údržbe môžu pracovné stroje spôsobiť veľa nešťastných prípadov.
- f) Vrták by mal byť vždy ostrý a čistý.
- g) Používanie stroja na prácu. Prídavné diely a vrtáky by mali zodpovedať návodu, ako aj spôsob poskytovaný pre konkrétny typ pracovných strojov s prihliadnutím berúc do úvahy pracovné podmienky a druh práce, ktorá sa majú vykonať. Používanie stroja na prácu pre ktorú nie je určený, môže viesť k nebezpečným situáciám.

5) Servis

a) Pri servise sa obráťte na vyškoleného opravára a používajte iba identické náhradné diely.

ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní príklepových vŕtačiek používajte ochranu sluchu. Nadmerné vystavenie sa hluku môže spôsobiť stratu sluchu. Použite prídavnú rukoväť dodávanú s týmto zariadením. Strata kontroly nad zariadením môže viesť k fyzickému zraneniu.

Počas prevádzky držte zariadenie pomocou rukovätí, vŕták a vreteno sa môže dostať do kontaktu so skrytým vedením alebo samotným káblom.

Vŕták, ktorý sa dotkne "živého drôtu", môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



VÝSTRAHA

Určité druhy prachu vznikajúce pri leštení, pílení, brúsení, vŕtaní a pod, ktoré by mohli obsahovať karcinogénne látky môžu spôsobiť ochorenie, alebo spôsobiť vrodené anomálie alebo problémy s plodnosťou.

Tu je niekoľko príkladov týchto chemických produktov:

- olovo vo farbách na báze olova,
- kryštalický kremík nachádzajúci sa v niektorých druhoch cementu, tehál a iných stavebných materiáloch

Prvky arzén a chróm nachádzajúce sa v niektorom dreve, ktoré bolo chemicky ošetrené.

Nebezpečenstvá spojené s týmito výrobkami sa líšia v závislosti od frekvencie týchto druhov práce. Preto na zníženie rizika vdýchnutia prípadne výbuchu týchto chemických produktov pracujte v dobre vetranom priestore, s bezpečnostným vybavením, ako sú protiprachové masky špeciálne navrhnuté na filtrovanie mikroskopických častíc

URČENÉ POUŽITIE:

Prístroj je určený na príklepové vŕtanie do tehál, betónu a pórabetónu, ako aj na vŕtanie do dreva, kovu, keramiky a plastu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Menovité napätie: 230-240V~50Hz

Príkon: 710 W

Otáčky bez zaťaženia: 0-3200 min⁻¹

Skľučovadlo: 1,5-13 mm

Max. hrúbka vŕtania:

oceľ 10 mm

kameň 13 mm

drevo 25 mm

Akustický tlak: 92,0 dB(A) k = 3 dB(A)

Akustický tlak: 103,0 dB(A) k = 3 dB(A)

Hodnota vibrácií (vŕtanie betónu): 25 987 m/s² k = 1,5 m/s²

Hodnota vibrácií (vŕtanie do kovu): 12 805 m/s² k = 1,5 m/s²

Informácie o hluku a vibráciách

Namerané hodnoty sú stanovené podľa EN 60745. Noste ochranu sluchu! Celkové hodnoty vibrácií (vektorový súčet v troch smeroch) sú určené podľa EN 60745: Prah vibrácií uvedený v tomto návode bol meraný pomocou postupu merania predpísaného v EN 60745 a možno ho použiť na vzájomné porovnanie elektrického náradia.

Je vhodný aj na dočasné posúdenie zaťaženia vibráciami.

Uvedený prah vibrácií predstavuje hlavné oblasti použitia elektrického náradia. Ak sa elektrický nástroj používa na iné aplikácie s inými pracovnými nástrojmi, ktoré sa líšia od povolených, alebo sú nedostatočne udržiavané, prah vibrácií sa môže zmeniť. Týmto spôsobom je možné výrazne zvýšiť zaťaženie vibrácií počas celej doby prevádzky.

ZOZNAM HLAVNÝCH ČASTÍ

1. Vypínač zapnutia/vypnutia
2. Teleso rukoväte
3. Prepínač smeru otáčania
4. Funkcia spínača príklepovej vŕtačky
5. Pomocná rukoväť
6. Hlava
7. Hĺbkový doraz
8. Ovládanie nastavenia úrovne rýchlostí



PRÁCA:

Pred použitím

Pred montážou, výmenou a nastavovaním príslušenstva odpojte zariadenie od elektrickej siete aby nedošlo k neúmyselnému spusteniu. Pred použitím vždy skontrolujte sieťové napätie! Musí zodpovedať údaj uvedenom na zariadení. Pred použitím skontrolujte príslušenstvo. Malo by zodpovedať stroju a vášmu účelu.

Pomocná rukoväť

Prídavnú rukoväť môžete nainštalovať na ľavú alebo pravú stranu svorky. V závislosti od režimu prevádzky môžete prídavnú rukoväť nastaviť do rôznych polôh.

POZOR! Stroj používajte iba s oboma rukoväťami (2 a 5). Prídavnú rukoväť nepoužívajte, ak je poškodená.

Hĺbkový doraz

Hĺbku vŕtania môžete nastaviť pomocou dorazu.

Uchytenie vrtáku

Príklepová vŕtačka je vybavená rýchlopínacou hlavou, takže nepotrebujete kľúč na zaistenie vrtáka. Uistite sa, že vrták alebo korunka nie sú pri vkladaní ohnuté alebo inak poškodené. Pred vložení vrtáka/skrutkovacieho nástavca otvorte čelisti hlavy. Vložte vrták do hlavy a dotiahnite ju rukou čo najsilnejšie môžete. Pri vyberaní vrtáka postupujte v opačnom poradí. Otvorte hlavu a vyberte vrták.

Zapínač/vypínač

Pomocou vypínača zapnete zariadenie a naďalej ho držte v prevádzke. Rýchlosť otáčania je možné meniť uvoľnením vypínača. Ak chcete zariadenie vypnúť, uvoľnite vypínač.

Tlačidlo uzamknutia

Blokovacie tlačidlo môže držať vypínač v polohe pre nepretržitú prevádzku.

Postupujte podľa nasledujúceho kroku:


Ak chcete zapnúť/vypnúť spínač zámku, zapnite/vypnite spínač a stlačte tlačidlo uzamknutia a potom uvoľnite spúšť. Vŕtačka pokračuje v práci, kým neuvoľníte blokovacie tlačidlo. Ak chcete zapnúť/vypnúť spínač zámku, znova ho stlačte a potom uvoľnite.

Ovládač na ovládanie rýchlosti

Pomocou tlačidla ovládania rýchlosti môžete nastaviť aktuálnu rýchlosť medzi nízkou a vysokou.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Zapnite zariadenie
2. Uzamknite spínač
3. Otáčaním gombíka regulujete rýchlosť.



Prepínač smeru dopredu/dozadu

Dôležité! Pred použitím prepínača dopredu/dozadu úplne zastavte zariadenie; inak sa poškodí.

Na prepínanie medzi smermi otáčania použite prepínač vpred/vzad v smere a proti smeru hodinových ručičiek.

Prepínač príklepu

Prepínač príklepu/vrtania môže prepínať medzi funkciami vrtania a príklepu/vrtania. Ak chcete pracovať ako vŕtacie kladivo, vyberte ikonu kladiva. Ak chcete vŕtačku, vyberte ikonu vŕtačky. Pri vŕtaní betónu odporúčame pracovať s príklepovou vŕtačkou. Funkciu vrtania s príklepom nepoužívajte na keramické dlaždice alebo iné materiály, ktoré to nedokážu odolať nárazom. Pri vŕtaní kovového a dreveného materiálu odporúčame iba vŕtanie.



VÝSTRAHA: Nevývíjajte na zariadenie príliš veľký tlak.

Príklepový mechanizmus sa aktivuje miernym tlakom na zariadenie, keď je vrták zasunutý do kontaktu s obrábanou časťou. Najlepšie výsledky vŕtania s príklepom dosiahnete len jemným pritlačením.

APLIKAČNÉ RADY

Vždy používajte pomocné rukoväte dodávané s týmto zariadením. Dobre ovládaný stroj môže výrazne zvýšiť presnosť práce. Hĺbkový doraz umožňuje užívateľovi presne vŕtať do vopred nastavenej hĺbky.

Pri vŕtaní železných kovov

- ak je potrebný veľký otvor, urobte najskôr menšie otvory
- vŕtacie dláto pravidelne namažte olejom .

ÚDRŽBA

Vetracie otvory nechajte voľné a výrobok pravidelne čistite.

Ak počas prevádzky spozorujete niečo zvláštne, vypnite zariadenie. Predtým skontrolujte a opravte náradie k opätovnému použitiu. Opravu prenechajte kvalifikovanému technikovi.

Opravy náradia smie vykonávať iba kvalifikovaný opravárenský technik.

Oprava alebo údržba nekvalifikovaným personálom môže spôsobiť zranenie.

Na opravu náradia používajte iba povolené náhradné diely. Postupujte podľa pokynov v časti údržba tohto návodu na použitie.

Pozor!

Ak je napájací kábel poškodený, vymeňte ho za špeciálne navrhnutý kábel dostupný v servisnom oddelení.

Starostlivosť a čistenie

Kryt čistite iba vlhkou handričkou bez rozpúšťadiel! Potom vysušte.

SKLADOVANIE

Prístroj, návod na obsluhu a prípadne doplnkové vybavenie skladujte v originálnom balení. Tak budete mať vždy všetky informácie a diely pripravené na manipuláciu. Výrobok dobre zabaľte alebo použite originálny obal, aby ste predišli poškodeniu pri preprave. Prístroj vždy uchovávajte na suchom mieste.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Elektrické náradie nevyhadzujte do domového odpadu! Podľa európskych smerníc 2002/96/EG pre elektrické a elektronické zariadenia, elektrické náradie a iné, platí, že sa musia zbierať oddelene na vyhradených miestach na to určených.

DOVOZCA:

REBIOP, s.r.o.
SNP 51/2298
953 01 ZLATÉ MORAVCE
SLOVAKIA
<https://www.rebiop.sk>