

Návod na použitie

Lampa na plynovú kartušu Firefly 120P, kód 9112

Dôležité: Pre vašu bezpečnosť: Prečítajte si pozorne tieto pokyny, aby ste sa zoznámili so spotrebičom pred pripojením k plynovej kartuši. Uchovajte si tieto pokyny pre ďalšie použitie.

Upozornenie: Pri použití tohto zariadenia môže dôjsť ku vzniku oxidu uhličitého, akumulácia ktorého môže byť nebezpečná. Výrobok musí byť preto použitý iba vonku alebo v dobre vetranom prostredí na zabezpečenie riadneho prívodu vzduchu pre spaľovanie aby sa zabránilo vzniku zmesi obsahujúcej nespálené palivo. Za žiadnych okolností sa spotrebič nesmie používať vo vnútorných priestoroch.

Technické informácie:

Lampa



Kategória plynu:	propan/butan
Pracovný tlak:	priamo z kartuše
Priemer vstrekovača:	0,15mm
Spotreba:	82,5g/hod.
Menovitý výkon:	1,31W

Vždy používajte plynové kartuše v súlade s EN417.


Pokyny pre montáž a inštaláciu spotrebiča:

Nasledujúce kroky musia byť vykonané na dobre vetranom mieste ďaleko od otvoreného ohňa alebo horľavých materiálov.


- Odstráňte držiadlo z hornej časti lampy vytiahnutím oboch koncov von.
- Odstráňte kryt.
- Vložte pančušku zelenou farbou hore. Vložte sklo. Nasadte kryt a pripevnite rukoväť.



- Skontrolujte, či tesnenie je prítomné na základni lampy a či je v dobrom stave. V prípade, že je poškodené, ihneď ho vymeňte.
- Skontrolujte, či je ventil uzatvorený.
- Vyberte základňu držiaka kartuše.
- V prípade, že je držiak kartuše z kovu, odstráňte tiež telo lampy.




- Vložte plynovú kartušu.



- Priskrutkujte základňu držiaka plynovej kartuše ak je z plastu, alebo ju vložte ak je z kovu.
- V prípade, že zásobník kartuše je z kovu, zaskrutkujte telo lampy.
- Nepoužívajte plynovú kartušu, ktorá nevyhovuje norme EN417, je to nebezpečné!
- Nepoužívajte spotrebič, ktorý má netesnosti, je poškodený alebo má poruchu.

Prevádzka:

- Lampu umiestnite na pevný a rovný povrch.
- Lampu umiestnite ďaleko od horľavých materiálov a v každom prípade ďaleko od predmetov, ktoré sú ovplyvnené teplom.
- Čiastočne otvorte kohútik.
- Zapáľte lampu opakovaným stlačením piezozapaľovača.
- Nastavte plameň na lampe podľa potreby.
- Nepresúvajte lampu so zapáleným horákom.



Otvorené

Zatvorené

Po použití:

- Zavrite ventil na horáku.
- Nedotýkajte sa variča a počkajte pokiaľ nevychladne.

Výmena plynovej kartuše:

- Kartušu je potrebné vymieňať vonku ďaleko od ohňa a horľavých látok.
- Skontrolujte, či je ventil úplne uzavretý.
- Skontrolujte, či je kartuša prázdna.
- Počkajte, kým lampa vychladne a potom vyberte základňu držiaka kartuše. Ak je držiak zásobníka kovový, najskôr odstráňte telo lampy.
- Skontrolujte, či je tesnenie prítomné na základni variča.
- Vymeňte kartušu.
- Zatvorte základňu držiaka kartuše.

Pokyny na správne používanie výrobku:

- Uistite sa, že lampa je umiestnená najmenej 50cm od objektov vo všetkých smeroch.
- Nepremiestňujte varič s panvicou nad ním.
- Nedopustite, aby domáce zvieratá sa voľne pohybovali v blízkosti lampy.
- Nikdy nenechávajte zapálenú lampu bez dozoru.
- Nikdy nedovoľte deťom priblížiť sa k lampe.
- V prípade poruchy a zápachu plynu nikdy neopravujte lampu sami, ale odneste ho do opravy. Okamžite uzatvorte ventil.
- Pozor: Prístupné časti môžu byť veľmi horúce. Zariadenie udržiajte mimo dosahu detí.
- Pri prvom osvetlení môže lampa produkovať dym. Je to normálne. V žiadnom prípade sa nedotýkajte pančušky potom, ako bola použitá, je veľmi krehká.

Zneužitie alebo použitie iným spôsobom, ako v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode má za následok zbavenie výrobcu akejkoľvek zodpovednosti za škody na majetku alebo zdraví osôb a zvierat.

Na tento produkt je záruka po dobu dvoch rokov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje len za predpokladu, že s výrobkom nebolo manipulované, nebol poškodený alebo nespadol a ako dôkaz dátumu predaja k výrobku je pridané potvrdenie o zaplatení.

Dodáva: Rebiop, s.r.o., SNP 55/2298, 95301 Zlaté Moravce