

Návod na použitie pre postrekovač KIMA

Použitie:

Tento postrekovač bol vyrobený z kvalitných materiálov a je určený výhradne na použitie v poľnohospodárstve a v záhradách (herbicidy, insekticidy a fungicidy).

Nastavenie a postrekovanie:

Je vhodné vykonať overovací postup s vodou:

1. Pripevnite hadicu k predĺženiu a k spodnej časti nádrže. Pripevnite popruhy (pozri detail v originálnom návode). Skontrolujte, či všetky prvky sú dobre priskrutkované s cieľom vyhnúť sa možným únikom chemických prípravkov.
2. Naplňte nádrž.
3. Pevne zaskrutkujte komoru nádrže a urobte cca. 20 stláčaní rukoväťou postrekovača. V prípade, že je prekročený maximálny tlak, ventil začne pôsobiť ako bezpečnostný ventil a uvoľní pretlak. Skontrolujte ho.
4. Začnite s postrekovaním. Stlačte rukoväť predĺženia s tryskou, aby sa dosiahol požadovaný postrek. Tlakovú stratu kompenzujte opätovným natlakovaním komory.

Údržba:

1. Po každom použití odtlakujte tlakovú komoru.
2. Vyčistite nádrž a ďalšie komponenty (trysky, filter....) vodou.
3. V prípade upchatia trysky alebo filtra, vyčistite ich vodou a nepoužívajte kovové predmety.
4. Za účelom predĺženia životnosti kľbov, pravidelne naneste niekoľko kvapiek oleja alebo maziva na pohyblivé časti.
5. Ak chcete vymeniť opotrebený držiak komory (164), vyberte závlačku na hornej časti tela komory a zatiahnite za kľuku.
6. Postrekovač skladujte vo vnútri chránený pred mrazom a vysokými teplotami pri teplote od 5°C do 30°C.
- 7.

Bezpečnostné predpisy:

1. Nepoužívajte iné chemické produkty okrem produktov určených na aplikáciu.
2. Vždy dodržiavajte pokyny a dávkovanie na etiketách, podľa výrobcov odporúčaného dávkovania.
3. Nejedzte, nepite a nefajčite pri príprave a postrekovaní.
4. Nepoužívajte postrekovač na osoby, zvieratá a elektroinštalácie.
5. Nepostrekujte, keď je silný vietor alebo extrémne teplo.
6. V prípade intoxikácie poraďte sa so svojim lekárom a poskytnite mu obal postrekovaného prípravku.
7. Nepoužívajte postrekovaciu kvapalinu ani nečistite postrekovač od zvyškov v blízkosti studní, vody, potokov..., ktoré budú použité pre ľudskú alebo zvieraciu potrebu.
8. Používajte správne ochranné prostriedky, masku, okuliare, rukavice, topánky.....
9. Neblokujte poisťný ventil a nepripájajte postrekovač k externému zdroju tlaku. Nepoužívajte postrekovač ak je poškodený, deformovaný alebo ak bol zmenený jeho pôvodný tvar.
10. Postrekovač uchovávať vo vnútri chránený pred mrazom a extrémnym teplom pri teplote od 5°C do 30°C.

Parameter	Kíma 6	Kíma 9	Kíma 12
Čistá hmotnosť (kg)	1,50	1,75	2,00
Hrubá hmotnosť (kg)	1,75	2,10	2,40
Objem krabice (m3)	0,017	0,019	0,023
Rozmery balenia (cm)	19x19x47	19x19x53	19x19x63
Počet balení na m3	58	52	43
Nízky tlak pre herbicidy (bar)	1-2	1-2	1-2
Vysoký tlak pre insekticidy (bar)	1,5-3	1,5-3	1,5-3
Testovací tlak (bar)	12,5	12,5	12,5
Prietok pri tlaku 3bar (l/min)	0,50	0,50	0,50
Užitočný objem tlakovej komory (l)	4	6	8
Dĺžka rúrky (cm)	58+42	58+42	58+42
Dĺžka hadice (m)	1,3	1,3	1,3
Dĺžka popruhu (m)	1,5	1,5	1,9
Šírka popruhu (cm)	3,5	3,5	3,5
Priemer nálevného hrdla (cm)	17 - vonkajší 4,3 - vnútorný	17 - vonkajší 4,3 - vnútorný	17 - vonkajší 4,3 - vnútorný

Regulátor tlaku:

Goizper odporúča použitie regulátora tlaku na získanie optimálneho postreku zabezpečujúceho efektívnu liečbu pre každú rastlinu, úsporné použitie postrekovacej kvapaliny tak, aby boli rešpektované okolité rastliny a šetrnosť k životnému prostrediu.


Použitie regulátora tlaku, ktorý plní štandardnú funkciu v postrekovači, zaisťuje konštantný výstupný tlak a jednoduchú veľkosť kvapôčok.

Toto príslušenstvo, ktoré je navrhnuté a patentované výrobcom, umožňuje prispôsobiť zariadenie na typ ošetrovania, ktoré má byť vykonané:

- Pre použitie herbicidmi pomocou aplikácie nízkeho tlaku (1,5 bar – červená kontrolka – ON pozícia), čím sa získajú väčšie kvapôčky a zabráni sa úletu a riziku kontaminácie susedných plodín. Použite ohnutú alebo fun trysku, ktorá maximalizuje efektívnosť sekundárnej liečby postrekom.
- Pozícia OFF zaručuje voľné prúdenie kvapaliny a umožňuje odtlakovanie príslušenstva.

Regulátor je dodávaný zmontovaný v polohe OFF (bez prúdenia) s červeným indikátorom.. Ak chcete odtlakovať príslušenstvo, vždy prepnite do polohy OFF.

Regulátor musí byť nevyhnutne namontovaný medzi rukoväťou a predĺžením (pozri náčrt v originálnom návode na použitie.)



ZÁRUČNÝ LIST

Na výrobky MATABI poskytuje výrobca **36 mesačnú** záruku na výrobné a materiálové vady od dátumu predaja.

Záruka sa nevzťahuje na: -nesprávne použitie a rozoberanie. Na súčiastky podliehajúce bežnému opotrebovaniu (tesnenia) alebo na súčiastky, ktoré boli svojvoľne upravené. Záruka sa nevzťahuje na prípady zanedbania a nerozvážneho zaobchádzania s výrobkom. Pre požadovanie záruky je potrebné priniesť poškodenú súčiastku do predajne, kde bol výrobok zakúpený alebo zaslať do servisného strediska so správne vyplneným záručným listom.

Záručný a pozáručný servis vykonáva:

REBIOP s.r.o.

SNP 51/2298

953 01 Zlaté Moravce

Infolinka: 037/ 630 630 3

Fax: 037/ 630 630 1

Dátum predaja:.....

Podpis a pečiatka predajcu.....