

Návod na použitie pre postrekovač BERRY 7

Použitie:

Tento postrekovač bol vyrobený z kvalitných materiálov a je určený výhradne na použitie v poľnohospodárstve a v záhradách (herbicídy, insekticídy a fungicídy).

Nastavenie a postrekovanie:

Je vhodné vykonať overovací postup s vodou:

1. Pripevnite hadicu k predĺženiu a k spodnej časti nádrže. Pripevnite popruhy (pozri detail v originálnom návode). Skontrolujte, či všetky prvky sú dobre priskrutkované s cieľom vyhnúť sa možným únikom chemických prípravkov.
2. Naplňte nádrž.
3. Pevne zaskrutkujte komoru nádrže a urobte cca. 24 stlačení rukovät'ou postrekovača. V prípade, že je prekročený maximálny tlak, ventil začne pôsobiť ako bezpečnostný ventil a uvoľní pretlak. Skontrolujte ho.
4. Začnite s postrekovaním. Stlačte rukoväť predĺženia s tryskou, aby sa dosiahol požadovaný postrek. Tlakovú stratu kompenzujte opätovným natlakovaním komory.

Údržba:

1. Po každom použití odtlakujte tlakovú komoru.
2. Vyčistite nádrž a ďalšie komponenty (trysky, filter...) vodou.
3. V prípade upchatia trysky alebo filtra, vyčistite ich vodou a nepoužívajte kovové predmety.
4. Za účelom predĺženia životnosti kĺbov, pravidelne naneste niekoľko kvapiek oleja alebo maziva na pohyblivé časti.
5. Ak chcete vymeniť opotrebený držiak komory (164), vyberte závlačku na hornej časti tela komory a zatiahnite za kľuku.
6. Postrekovač skladujte vo vnútri chránený pred mrazom a vysokými teplotami pri teplote od 5°C do 30°C.
- 7.

Bezpečnostné predpisy:

1. Nepoužívajte iné chemické produkty okrem produktov určených na aplikáciu.
2. Vždy dodržiavajte pokyny a dávkovanie na etiketách, podľa výrobcom odporúčaného dávkovania.
3. Nejedzte, nepite a nefajčite pri príprave a postrekovaní.
4. Nepoužívajte postrekovač na osoby, zvieratá a elektroinštalácie.
5. Nepostrekujte, keď je silný vietor alebo extrémne teplo.
6. V prípade intoxikácie poraďte sa so svojim lekárom a poskytnite mu obal postrekovaného prípravku.
7. Nepoužívajte postrekovacu kvapalinu ani nečistite postrekovač od zvyškov v blízkosti studní, vody, potokov....., ktoré budú použité pre ľudskú alebo zvieraciu potrebu.
8. Používajte správne ochranné prostriedky, masku, okuliare, rukavice, topánky.....
9. Neblokujte poistný ventil a nepripájajte postrekovač k externému zdroju tlaku. Nepoužívajte postrekovač ak je poškodený, deformovaný alebo ak bol zmenený jeho pôvodný tvar.

10. Postrekovač uchovávajte vo vnútri chránený pred mrazom a extrémnym teplom pri teplote od 5°C do 30°C.

Parameter	Berry 7
Čistá hmotnosť (kg)	1,26
Hrubá hmotnosť (kg)	1,60
Objem krabice (m3)	0,017
Rozmery balenia (cm)	19x19x47
Počet balení na m3	58
Nízky tlak pre herbicídy (bar)	1-2
Vysoký tlak pre insekticídy (bar)	1,5-2,5
Testovací tlak (bar)	9
Prietok pri tlaku 3bar (l/min)	0,50
Užitočný objem tlakovej komory (l)	5
Dĺžka rúrky (cm)	58
Dĺžka hadice (m)	1,3
Dĺžka popruhu (m)	1,5
Šírka popruhu (cm)	3,5
Priemer nálevného hrdla (cm)	13 - vonkajší 4,5 - vnútorný

ZÁRUČNÝ LIST

Na výrobky MATABI poskytuje výrobca **36 mesačnú záruku** na výrobné a materiálové vady od dátumu predaja.

Záruka sa nevzťahuje na: -nesprávne použitie a rozoberanie. Na súčiastky podliehajúce bežnému opotrebovaniu (tesnenia) alebo na súčiastky, ktoré boli svojvoľne upravené. Záruka sa nevzťahuje na prípady zanedbania a nerozvážneho zaobchádzania s výrobkom. Pre požadovanie záruky je potrebné priniesť poškodenú súčiastku do predajne, kde bol výrobok zakúpený alebo zaslať do servisného strediska so správne vyplneným záručným listom.

Záručný a pozáručný servis vykonáva:

REBIOP s.r.o.

SNP 51/2298

953 01 Zlaté Moravce

Infolinka: 037/ 630 630 3

Fax: 037/ 630 630 1

Dátum predaja:

Podpis a pečiatka predajcu: