

# Návod na použitie pre postrekovač Berry 1.5

## Charakteristika

Postrekovač je vyrobený z kvalitných materiálov a je určený výhradne pre použitie v poľnohospodárstve a v záhradách na postrek (herbicídy, insekticídy, fungicídy).

## Nastavenie a postrekovanie

1. Pred otvorením otočte postrekovač naopak a stlačte rukoväť, čím vypustíte z nádrže tlak.
2. Naplňte nádrž na max. objem 1 liter.
3. Zaskrutkujte veko a natlakujte zariadenie pumpovaním cca. 25 krát.
4. Pre postrekovanie stlačte rukoväť a nastavte trysku, aby ste získali požadovaný tvar vystrekovaného lúča. Tlak postrekovaním klesá. Pumpujte ďalej, aby ste získali dostatočný tlak.

## Údržba

1. Po každom použití odtlakujte postrekovač.
2. Vodou vyčistite nádrž a ďalšie komponenty (trysky....).
3. V prípade upchatia trysky, vyčistite ju vodou, nepoužívajte kovové predmety.
4. Aby ste predĺžili životnosť kĺbov, pravidelne naneste niekoľko kvapiek oleja do pohyblivých častí.
5. Demontáž (výmena kĺbov...) – pozri bod 3.
6. Postrekovač skladujte vo vnútri chránený pred mrazom a vysokými teplotami pri teplotách od 5°C do 30°C.

## Bezpečnostné predpisy

1. Nepoužívajte chemické produkty okrem povolených v charakteristike výrobku.
2. Vždy dodržiavajte pokyny a dávkovanie uvedené na etikete výrobku, ktorý používate.
3. Nejedzte, nepite a nefajčite pri príprave a spracovaní postrekov.
4. Nepoužívajte postrekovač na osoby, zvieratá alebo elektroinštalácie.
5. Nepostrekujte, keď je silný vietor alebo extrémne teplo.
6. V prípade intoxikácie poraďte sa so svojim lekárom a poskytnite mu obal postrekovaného prípravku.
7. Nepoužívajte postrek alebo nečistite zvyšky v blízkosti vody, studní, atď, ktoré budú použité na ľudskú spotrebu alebo kŕmenie zvierat.
8. Používajte správne ochranné prostriedky, masky, okuliare, rukavice, topánky, atď.
9. Nemeňte postrekovač. Nepripájajte ho k externému zdroju tlaku (iba pre manuálne použitie). Nepoužívajte postrekovač, ak je poškodený, deformovaný, alebo ak bol zmenený jeho pôvodný tvar.
10. Postrekovač uskladnite vo vnútri chránený pred mrazom a vysokými teplotami pri teplotách od 5°C do 30°C.

Parameter	Berry 1,5
Čistá hmotnosť (kg)	0,30
Hrubá hmotnosť (kg)	2,49 (6ks)
Objem krabice (m3)	0,041 (6ks)
Rozmery balenia (cm)	46,5x31,5x28
Počet balení na m3	144
Maximálny tlak (bar)	3
Prietok pri tlaku 3bar (l/min)	0,5
Užitočný objem tlakovej komory (l)	1

## ZÁRUČNÝ LIST

Na výrobky MATABI poskytuje výrobca **36 mesačnú** záruku na výrobné a materiálové vady od dátumu predaja.

Záruka sa nevzťahuje na: -nesprávne použitie a rozoberanie. Na súčiastky podliehajúce bežnému opotrebovaniu (tesnenia) alebo na súčiastky, ktoré boli svojvoľne upravené. Záruka sa nevzťahuje na prípady zanedbania a nerozvážneho zaobchádzania s výrobkom. Pre požadovanie záruky je potrebné priniesť poškodenú súčiastku do predajne, kde bol výrobok zakúpený alebo zaslať do servisného strediska so správne vyplneným záručným listom.

Záručný a pozáručný servis vykonáva:

**REBIOP s.r.o.**

**SNP 51/2298**

**953 01 Zlaté Moravce**

**Infolinka: 037/ 630 630 3**

**Fax: 037/ 630 630 1**

Dátum predaja.....

.....  
pečiatka a podpis predajcu