

Nožnice teleskopické Hélium 30, kód 256, 257

Návod na použitie



Pozorne si prečítajte tieto pokyny pred použitím zariadenia.

Všetky práva vyhradené!

Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie reprodukovat', kopírovať ani prenášať akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia výrobcu. Výrobca neustále hľadá zlepšenia výrobných procesov a kvality produktov, a vyhradzuje si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať akékoľvek zmeny týkajúce sa jeho produktu, bez povinnosti aktualizovať tento návod.

Tieto pokyny si pozorne uchovajte!

Bezpečnostné pokyny

Upozornenia

Návod na používanie a údržbu poskytuje používateľovi užitočné informácie pre bezpečnú a správnu prácu, uľahčujúcu používanie nožníc Helium. Je veľmi dôležité, aby si používateľ prečítal a pochopil tieto pokyny pred použitím zariadenia, aby sa predišlo nevhodnému použitiu a nepríjemnostiam. Ktoré môžu ovplyvniť integritu zariadenia alebo môžu byť nebezpečné pre bezpečnosť ľudí a zvierat.

Je dôležité, aby ste pri používaní zariadenia vždy dodržiavali aktuálne predpisy týkajúce sa bezpečnosti, hygieny pracovných podmienok a ochrany životného prostredia. Preto je používateľ zodpovedný za to, že sa zariadenie používa iba v najbezpečnejších podmienkach pre ľudí aj pre predmety.

Vo všetkých pokynoch sa používajú nasledujúce symboly:



POZOR!

Riziko poškodenia zdravia a bezpečnosti ľudí a obsluhy.



POZOR!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



POZOR!

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia

- Pred použitím skontrolujte stav zariadenia (napr. akékoľvek deformácie)
- Preventívne noste OOPP (rukavice odolné proti prerezaniu, bezpečnostnú obuv, ochrannú prilbu, okuliare)
- Uistite sa, že krídlová matica (rezná hlava) a upínacia páka (pri každom použití) sú riadne utiahnuté.
- Upravte dĺžku tyče v závislosti od výšky rezanej vetvy.

Počas používania

- Nožnice nepoužívajte v blízkosti napájacích káblov pod napätím.
- Ak je potrebné pracovať vo výškach, použite stabilné prístupové prostriedky (koše, plošiny atď.)
- Pri rezaní držte pevne rukoväť
- Nožnice nepoužívajte, ak sa v oblasti strihania nachádzajú iné osoby alebo zvieratá.

POZOR!


Nožnice nepoužívajte, ak sa v oblasti strihania nachádzajú ľudia / zvieratá. Pošlite preč ľudí / zvieratá z klesajúcej trajektórie konára.

POZOR!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nožnice nepoužívajte v blízkosti napájacích káblov pod napätím.

Charakteristika zariadenia

Zariadenie je určené na strihanie konárov a prerezávanie rastlín až do výšky 4 metrov od zeme (alebo od pochôdznej plochy používateľa). Zahŕňa predlžovaciu tyč zakončenú pružinovým zariadením. Ktoré reprodukuje bežné nožnice. Špeciálny tvar páky umožňuje znásobiť silu pôsobiacu ťahom, a to v kombinácii s nožnicami.



Obr.1

Používanie a údržba

Pred použitím nožníc Helium:

Nožnice sú uzavreté vonkajšou strunou a aktivované posuvnou rukoväťou umiestnenou na rúrke, ktorá prostredníctvom série kladiek generuje rezný pohyb:

- Uistite sa, že zariadenie je neporušené a nechýba žiadny komponent.
- Odstráňte plastové vrečko z čepele.
- Otvorte zaistovaniu páku (obr. 1 č. 13), upravte dĺžku tyče v závislosti od výšky rezanej vetvy a páku opäť dotiahnite v zatváracíj polohe.
- Odskrutkujte uzatváraciu krídlovú maticu krytu (obr. 1 č. 11) otočte reznú hlavu podľa potreby.
- Zaskrutkujte uzavieracu krídlovú maticu až po hranicu vyznačenú na hliníkovej rúrke ochranného krytu (obr.1 č. 5).
- Vykonajte slepý test nožníc, aby ste skontrolovali hladké posúvanie komponentov (šnúry, uchopenie a kladky).

Poznámka: Ak k rezu dôjde v blízkosti vozoviek alebo na miestach, kde dochádza k prejazdu vozidiel (napr. konáre ktoré padajú na vozovku), označte oblasť zásahu a oblečte si dobre viditeľnú vestu.

Pri používaní nožníc:

- Pošlite preč všetkých prítomných ľudí/zvieratá.
- Na rezanie jednoducho nasadte nôž na rezanú vetvu a stiahnite reznú rukoväť (obr. 1 č. 24) (ako na obrázku 5).
- Po použití vložte nožnice do plastového vrečka na ochranu čepele.

POZOR!

Noste osobné ochranné prostriedky OOP (rukavice odolné proti prerezaniu, bezpečnostnú obuv, prilbu a okuliare).

POZOR!

Nožnice nepoužívajte, ak sa v oblasti strihania nachádzajú ľudia/zvieratá. Pošlite preč ľudí/zvieratá z klesajúcej trajektórie konára.

POZOR!

Čepele nožníc sú ostré. Nedotýkajte sa.

POZOR!

Zákazník sa musí riadiť týmito pokynmi, inak nezaručujeme kontinuitu fungovania zariadenia.

POZOR!

Zariadenia nepoužívajte, ak podmienky nezaručujú bezpečnú prevádzku. Ak je potrebné pracovať vo výškach, použite stabilné prístupové prostriedky (koše, plošiny...)

POZOR!

Nožnice nepoužívajte v blízkosti napájacích káblov pod napätím.



Údržba

Zariadenie nevyžaduje špeciálnu údržbu. Pravidelne kontrolujte stav: nožníc (pravidelne ich premazávajú v súlade s pohybmi), šnúr, rukoväť, správne utiahnutie matíc a skrutiek (alebo ich v prípade náhodného uvoľnenia dotiahnite).

Výmena šnúry strihacej hlavy:

Keď máte súpravu šnúry strihacej hlavy pozostávajúcej z redukčnej kladky, spojovacej tyče noža, zástrčky medzi pneumatikou a lankom noža (pozícia obr. 1 č. 4, 6, 27, 31), postupujte nasledovne:

- Prevlečte lano do krytu hliníkovej rúry (5) a do postupovej tyče (8) ako je to na obrázku
- Uviažte jednoduchý dvojité uzol a dávajte pozor, aby ste po uzle nechali asi 1cm lana


Dvojité jednoduché uzol je ten, ktorý zahŕňa dva priechody vo vnútri jednej diery



A oviňte lano okolo redukčnej kladky (4) proti smeru hodinových ručičiek a vložte ho do puzdra hliníkovej rúrky (5)

B zaistite, aby sa vozík (8) dostal do puzdra (5) a držal ho v správnej polohe (na strane dvoch rebier – ako na obrázku na boku – tak, aby ho bolo možné vložiť do hliníkovej trubice (7))

C prevlečte spojovaciu tyč čepele (6) dovnútra ochranného krytu proti čepele (3), skontrolujte, či lano prechádza cez malé koliesko redukčnej kladky ako na fotografii vedľa (**D**), spojte a zatvorte dva kryty (3+5) pomocou príslušnej skrutky (16) a krídlovej matice (11-33)



Po uzavretí oboch krytov skrutkou, krídlovou maticou a maticou postupujeme nasledovne:

- Zmontujte pružinu (30) s čepeľou (2) a pripevnite čepeľ na druhú čepeľ (1) pomocou príslušnej matice a skrutky (14-15)
- Zaskrutkujte maticu (15), kým sa čepeľ čo najviac zablokuje v zatvorenej polohe (**E**), aby bol otvor, do ktorého bude kolík (27) vložený, bližšie k tyči čepele (6) (**F**)

Na uľahčenie prevádzky odporúčame otočiť puzdro hliníkovej rúrky (5) tak, ako je znázornené na obrázku na strane (**G**),

- Pomocou kladiva zasunúť spojovací kolík čepele (27)
- Maticu (15) uvoľníte natoľko, aby sa čepeľ (2) mohla bez prekážok otvárať a zatvárať
- V tomto bode znova namontujte celú rezaciu hlavu na hliníkovú rukoväť (7)

Pre podrobnejšie informácie odporúčame pozrieť video dostupné na youtube (Helium výmena lana strihacej hlavy)

Dodáva: Rebiop, s.r.o., Zlaté Moravce