

Návod na použitie

Rozsypací vozík 1.45085

Vysoká trvanlivosť výrobku pri používaní.
Stredná veľkosť násypky, ktorá má objem 14L.
Šírka rozsievania materiálu je 45cm.
10 polôh na nastavenie plynulého množstva posypu.

Ľahké otočné kolieska pre stabilitu a manévrovanie.
Obe kolieska sú spojené otočnou oskou, ktorá umožňuje paralelný chod a rovnomerné rozsypanie materiálu.
Veľmi pohodlné držadlo dovoľuje ľahké a presné ovládanie vozíka.
Ochranný plech redukuje náplň na otočnej oske, ktorá zaručuje ľahké otáčanie a presné podávanie materiálu.



Celoročné použitie

Slúži na rozsypávanie trávnych semien, piesku a hnojiva od jari až do jesene a v zimnom období na rozsypávanie piesku a soli pri poľadovici.

Obsluha

Rozsievaný materiál môže byť rovnomerne rozsypaný bez problémov. Pred plnením materiálu na sietie, najskôr nastavte regulátorom páčku do polohy 0, potom zvolte požadované množstvo na stupnici regulátora.

Údržba

Opláchnite vozík vodou po každom použití a nechajte vyschnúť. Skladujte na čistom a suchom mieste.



NÁVOD NA MONTÁŽ:

Zoznam dielov:

- A - skladovací vozík /1ks/
- B - držiak /1ks/
- C - hliníková tyč 1 /2ks/
- D - hliníková tyč 2 /1ks/

Montážny postup:

1. Pripevni držiak /B/ k vozíku /A/ podľa obrázku 1.
2. Pripevni obe hliníkové tyče 1 /C/ k vozíku /A/.
3. Pripevni hliníkovú tyč 2 /D/ s hliníkovou tyčou 1 /C/ podľa obrázku 3.
4. Konečná úprava posypového vozíka – pozri obrázok 4.



Dôležité:

Prosím starostlivo skontrolujte obsah balenia pred použitím. Na uľahčenie montáže si prečítajte celý návod od začiatku do konca pred začiatkom montáže. Nepriťahujte naplno skrutky, kým nie ste si istý, že všetky diely sú zmontovateľné.

Dovozca: Rebiop, s.r.o., Zlaté Moravce