

Návod na použitie elektrickej rezačky dlažby ND

Po vybalení stroja z prepravného obalu skontrolujte, či nie je stroj alebo niektoré jeho súčasti poškodené. Nikdy neťahajte zariadenie za napájací kábel. Elektrické rezačky typu ND sú presné, výkonné, profesionálne stroje určené k rezaniu obkladov a dlažieb s jednoduchým použitím. Nástrojom na rezanie je diamantový kotúč chladený vodou.

Venujte pozornosť príprave pracoviska. Malo by byť čisté a riadne osvetlené. Stroj udržiavajte stále čistý, aby bola zachovaná jeho optimálna výkonnosť a bezpečnosť pri práci.

Pre správne fungovanie rezačky, je potrebné, aby bola položená na rovnom a pevnom podklade.

Pri upínaní alebo výmene rezacieho kotúča najprv demontujte jeho kryt, aby bol prístupný koniec hriadeľa. Vložte rezací kotúč predpísaného priemeru medzi upínacie podložky tak, aby sa otáčal podľa smeru vyznačenom na stroji. Zatiahnite upínaciu maticu.

Do nádržky nalejte vodu, aby hladina dosahovala vyznačenú rysku, potom bude kotúč dostatočne chladený. Vodu v nádržke pravidelne vymieňajte. Pokiaľ budete používať čistú vodu, predĺži sa tak životnosť kotúča a zvýši sa výkonnosť stroja.

Pokiaľ sa motor bez zjavnej príčiny zastaví, počkajte niekoľko minút, pravdepodobne je prehriaty. Pri nasledujúcom rezaní znížte rýchlosť posuvu rezaného materiálu. Pri spúšťaní motora počkajte asi 2-3 sekundy, aby motor dosiahol pracovné otáčky.

Po ukončení práce s elektrickou rezačkou z nej vylejte vodu a dôkladne opláchnite.

Pri práci používajte vždy ochranné pomôcky: rukavice, ochranné okuliare, chrániče sluchu.

Technické parametre:	ND 125	ND 180	ND 180 BL
Výkon motora:	0,6kW	0,5kW	0,5kW
Otáčky:	4800/min	2700/min	2800/min
Priemer kotúča:	125mm	180mm	180mm
Celkové rozmery:	40x30x14cm	48,5x43,5x23	39,5x38,5x24,5
Hmotnosť:	4kg	14kg	11kg

S elektrickou rezačkou môže pracovať len dospelá osoba, ktorá sa oboznámila s týmto návodom na použitie a nie je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

Dovozca: **REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 95301 Zlaté Moravce, 037/630 630 3,
rebiop@rebiop.sk**